



6. Configurazione rapida con Google Find My Device

- Scarica l'app**
Apri il Google Play Store sul tuo telefono Android. Cerca "Find My Device" (Trova il mio dispositivo) di Google.
- Installa l'app.**
- 1 Attiva Bluetooth e connessione dati
 - 2 Assicurati che Bluetooth sia attivo.
 - 3 Verifica che il telefono sia connesso a Internet (Wi-Fi o rete mobile).

- Accendi il LiTag**
- 1 Premi il pulsante del tag una volta per accenderlo.
 - 2 Avvicina il tag al telefono.
 - 3 Avvia l'abbinamento; Sul telefono dovrebbe apparire un popup di configurazione rapida (Fast Pair).
 - 4 Segui le istruzioni sul schermo:
 - 5 Tocca Connetti o Abbina.
 - 6 Scegli un nome per il tuo LiTag (es. "Chiavi auto", "Zaino", ecc.).
 - 7 Se richiesto, associa un'icona o emoji.

Completa la configurazione

- 1 Accetta i termini e le condizioni mostrati (incluso il collegamento al tuo account Google).
- 2 Attendi che la configurazione sia completata.
- 3 Il tuo LiTag apparirà ora nell'elenco dei dispositivi nell'app Find My Device.

Sostituzione della batteria

- Il tipo di batteria può variare a seconda del modello; solitamente è una CR2032.
- 1 Apri il vano batteria
 - 2 Utilizza una moneta o un piccolo utensile adatto per ruotare e aprire il coperchio posteriore (se previsto dal design).
 - 3 Rimuovi la batteria esaurita
 - 4 Fai attenzione a non danneggiare i contatti metallici.
 - 5 Inserisci la nuova batteria
 - 6 Assicurati che il polo "+" sia orientato come indicato all'interno del vano.
 - 7 Richiudi il vano
 - 8 Rimetti il coperchio e ruotalo finché non è bloccato in posizione.
 - 9 Verifica il funzionamento
 - 10 Premi il pulsante per accendere il LiTag e controlla che il LED si accenda o che sia rilevato dall'app Find My Device.
 - 11 Smaltisci le batterie usate secondo le normative locali e non gettarle nei rifiuti domestici comuni.



CE IT Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità con le disposizioni della Direttiva 2014/53/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE(2015/863/UE). Con ciò Lampa S.p.A dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre rilevanti disposizioni previste dalla Direttiva 2014/53/UE e della Direttiva 2011/65/UE(2015/863/UE). È fatto divieto all'utente di eseguire variazioni o apportare modifiche di qualsiasi tipo al dispositivo. Variazioni o modifiche non espressamente approvate da Lampa S.p.A. annulleranno l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito web: www.optiline.it

IT Manuale d'uso
Android – Rete Google Find My Device



Panoramica del prodotto

- LiTag è un localizzatore Bluetooth che funziona con il servizio Google Find My Device per aiutarti a trovare oggetti personali come chiavi, borse o zaini.
- Una volta configurato, potrai vedere la posizione del tuo LiTag sull'app Find My Device e farlo suonare quando si trova nelle vicinanze.

1. Contenuto della confezione

- 1 x MiLi LiTag - 1 x Manuale utente
- 1 x Batteria (già installata, se indicato dal produttore)

2. Caratteristiche principali

- Compatibilità con Google Find My Device per dispositivi Android supportati.
- Localizzazione globale tramite la rete di dispositivi Android con Find My Device attivo
- Funzione "Riproduci suono" per ritrovare facilmente oggetti vicini
- Notifiche di separazione (se supportate dalla versione dell'app) quando ti allontani dal tuo oggetto.
- Sostituzione batteria semplice (batteria a bottone CR2032 o equivalente, se specificato dal dispositivo)

7. Come trovare un oggetto con LiTag

- Localizzare sulla mappa**
- 1 Apri l'app Find My Device sul tuo telefono Android.
 - 2 Seleziona il tuo LiTag dall'elenco dei dispositivi.
 - 3 Verrà mostrata l'ultima posizione nota del tag su una mappa.

Trovare un oggetto nelle vicinanze

- Se l'oggetto è vicino, tocca "Trova nelle vicinanze" (o voce equivalente).
- Sullo schermo vedrai un'indicazione che si riempie man mano che ti avvicini al tag.
- Spostati seguendo le indicazioni finché l'indicatore non segnala che sei molto vicino.

Riprodurre un suono

- 1 Nella schermata del dispositivo nell'app Find My Device, tocca "Riproduci suono".
- 2 Il LiTag emetterà un suono per aiutarti a localizzarlo, ad esempio se è caduto dietro un mobile o sotto i cuscini.
- 3 Tocca "Ferma suono" dopo averlo trovato, se necessario.

8. Rete Find My Device e privacy

- Quando il tuo LiTag è fuori dalla portata del Bluetooth del tuo telefono, può essere localizzato tramite la rete globale dei dispositivi Android che hanno attivo Find My Device.
- I dati di localizzazione sono crittografati e associati al tuo account Google, in modo che solo tu possa vedere la posizione del tuo LiTag.
- Gli altri dispositivi Android che aiutano a localizzare il tuo tag non possono vedere i dettagli del tuo oggetto o del tuo account.

Sicurezza e avvertenze

- Non utilizzare LiTag per tracciare persone o animali senza il loro consenso, nel rispetto delle leggi sulla privacy.
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme, fuoco o fonti di calore e ad urti o schiacciamenti eccessivi.
- Non tentare di aprire o modificare componenti interni diversi dal vano batteria.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini, in particolare per il rischio di ingestione della batteria a bottone.
- Se la batteria si surriscalda, perde liquidi o emette odore, smetti di usarla immediatamente.

Manutenzione

- Pulisci il LiTag con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare solventi, detergenti chimici o abrasivi. Verifica periodicamente lo stato della batteria, il corretto funzionamento del pulsante e del suono e che sia visibile e correttamente associato nell'app.

Assistenza e supporto

- Se il LiTag non si connette o non appare nell'app:
- Controlla che il Bluetooth sia attivo.
 - Riavvia il telefono.
 - Prova un reset di fabbrica del LiTag (6 pressioni consecutive del pulsante).
 - Reinstalla o aggiorna l'app.
- Per ulteriori informazioni, aggiornamenti del manuale o supporto tecnico, contatta il servizio clienti MiLi tramite il sito ufficiale o il canale di assistenza indicato sulla confezione del prodotto.



Informazioni sullo smaltimento nell'Unione Europea

Il simbolo riportato sopra significa che, in base alle leggi e ai regolamenti locali, il prodotto e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge il termine della sua vita utile, portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali. La raccolta e il riciclaggio separati del prodotto e/o della batteria al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

3. Requisiti di sistema Smartphone Android con:

- Versione di Android supportata da Google Find My Device
- Bluetooth attivato
- Connessione Internet (Wi-Fi o rete mobile)
- App Find My Device aggiornata all'ultima versione

4. Descrizione del dispositivo

- Il pulsante sul corpo del tag serve per accensione, spegnimento e reset.
- LED di stato: indica accensione, abbinamento e altre condizioni (lampeggi, ecc.).
- Vano batteria: sul retro, apribile per sostituire la batteria. (Le forme, i colori e la posizione dei componenti possono variare a seconda del modello specifico LiTag.)

5. Come accendere, spegnere e resettare LiTag

Accensione:

- 1 Premi una volta il pulsante sul lato o sulla parte frontale del tag.
- 2 Il LED lampeggerà per indicare che il dispositivo è acceso e pronto per l'abbinamento.

Spegnimento

- 1 Tieni premuto il pulsante per circa 5 secondi finché il LED non lampeggia o si spegne.
- 2 Il tag viene disattivato e non sarà più rintracciabile finché non lo riaccendi.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

- 1 Premi il pulsante 6 volte di seguito.
- 2 Il LED lampeggerà in modo specifico (ad esempio lampeggio rapido) per confermare il reset.
- 3 Dopo il reset, il LiTag deve essere configurato nuovamente con l'app Find My Device.

9. Modalità smarrito e notifiche (se disponibili nell'app)

- 1 Abilitare la modalità smarrito
- 2 Apri l'app Find My Device e seleziona il tuo LiTag.
- 3 Tocca "Modalità smarrito" (o opzione equivalente).
- 4 Inserisci un numero di telefono o un indirizzo email.
- 5 Scrivi un messaggio che sarà mostrato a chi troverà il tuo oggetto (se previsto dal sistema).
- 6 Conferma per attivare la modalità smarrito.
- 7 Notifiche di separazione
- 8 Se supportate, puoi ricevere un avviso sul telefono quando ti allontani dal tuo LiTag oltre una certa distanza.
- 9 Configura le notifiche dall'app Find My Device:
- 10 Scegli per quali tag attivare gli avvisi.
- 11 Imposta eventuali aree sicure in cui non vuoi ricevere notifiche (es. casa).

Informazioni normative sulla sicurezza



ATTENZIONE

Rischio di ingestione: questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta. L'ingestione può causare **morte o gravi lesioni**. Una batteria a bottone o a moneta ingerita può causare **ustioni chimiche interne** in sole 2 ore. Tenere le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**. In caso di sospetta ingestione o inserimento della batteria in qualsiasi parte del corpo, **consultare immediatamente un medico**.

- 1) Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo le normative locali e tenere lontano dai bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici né incenerirle.
- 2) Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o morte.
- 3) Chiamare un centro antivenefici locale per informazioni sul trattamento.
- 4) Batteria necessaria: CR2032.
- 5) Voltaggio batteria: 3 Volt.
- 6) Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- 7) Non forzare lo scaricamento, la ricarica, non smontare, non riscaldare oltre la temperatura specificata dal produttore né incenerire. Queste azioni possono causare lesioni dovute a sfiato, perdite o esplosioni con ustioni chimiche.
- 8) Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità (+ e -).
- 9) Non mescolare batterie vecchie e nuove, di marche o tipi diversi, come alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.
- 10) Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie da apparecchi non utilizzati per lunghi periodi, secondo le normative locali.
- 11) La dicitura "Assicurarsi sempre che il vano batteria sia completamente chiuso. Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dai bambini.



Panoramica del prodotto

- LiTag è un localizzatore Bluetooth che funziona con il servizio Apple Find My per aiutarti a trovare oggetti personali come chiavi, borse o zaini.
- Una volta configurato, potrai vedere la posizione del tuo LiTag nell'app Find My e farlo suonare quando si trova nelle vicinanze.

1. Contenuto della confezione

- 1 x MiLi LiTag - 1 x Manuale utente
- 1 x Batteria (già installata, se indicato dal produttore)

2. Caratteristiche principali

- Compatibilità con Apple Find My per dispositivi iOS supportati
- Localizzazione globale tramite la rete di dispositivi Apple con Find My attivo
- Funzione "Riproduci suono" per ritrovare facilmente oggetti vicini
- Notifiche di separazione (se supportate dalla versione dell'app) quando ti allontani dal tuo oggetto
- Sostituzione batteria semplice (batteria a bottone CR2032 o equivalente, se specificato dal dispositivo)

3. Requisiti di sistema

- Smartphone iOS con:
- Versione di iOS supportata da Apple Find My
- Bluetooth attivato
- Connessione Internet (Wi-Fi o rete mobile)
- App Find My aggiornata all'ultima versione

4. Descrizione del dispositivo

- Pulsante: posizionato sul corpo del tag, serve per accensione, spegnimento e reset.
- LED di stato: indica accensione, abbinamento e altre condizioni (lampeggi, ecc.).
- Vano batteria sul retro.
- Forme, i colori e la posizione dei componenti possono variare a seconda del modello specifico LiTag.

5. Accendere, spegnere e resettare LiTag Accensione

- 1 Premi una volta il pulsante sul lato o sulla parte frontale del tag.
- 2 Il LED lampeggerà per indicare che il dispositivo è acceso e pronto per l'abbinamento.

Spegnimento

- 1 Tieni premuto il pulsante per circa 5 secondi finché il LED non lampeggia o si spegne.
- 2 Il tag viene disattivato e non sarà più rintracciabile finché non lo riaccendi.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

- 1 Premi il pulsante 6 volte di seguito.
- 2 Il LED lampeggerà in modo specifico (ad esempio lampeggio rapido) per confermare il reset.
- 3 Dopo il reset, il LiTag deve essere configurato nuovamente con l'app Find My.

6. Configurazione rapida con Apple Find My

- 1 Scarica l'app e Apri l'App Store sul tuo iPhone.
- 2 Cerca "Find My" (Dov'è).

Installa l'app, se non è già presente

- 1 Attiva Bluetooth e connessione dati e assicurati che Bluetooth sia attivo.
- 2 Verifica che il telefono sia connesso a Internet (Wi-Fi o rete mobile).

Accendi il LiTag

- 1 Premi il pulsante del tag una volta per accenderlo.
- 2 Avvicina il tag al telefono.

Avvia l'abbinamento

- 1 Sul telefono dovrebbe apparire un popup di configurazione rapida.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo:
- 3 Tocca Connetti o Abbina.
- 4 Scegli un nome per il tuo LiTag (es. "Chiavi", "Zaino", ecc.).
- 5 Se richiesto, associa un'icona o emoji.

Completa la configurazione

- 1 Accetta i termini e le condizioni mostrati (incluso il collegamento al tuo account Apple).
- 2 Attendi che la configurazione sia completata.
- 3 Il tuo LiTag apparirà ora nell'elenco dei dispositivi nell'app Find My.

7. Trovare un oggetto con LiTag

Localizzare sulla mappa

- 1 Apri l'app Find My sul tuo iPhone e seleziona il tuo LiTag dall'elenco dei dispositivi.
- 2 Verrà mostrata l'ultima posizione nota del tag su una mappa.

Trovare un oggetto nelle vicinanze

- 1 Se l'oggetto è vicino, tocca "Trova nelle vicinanze" (o voce equivalente).
- 2 Sullo schermo vedrai un'indicazione che si riempie man mano che ti avvicini al tag.
- 3 Spostati seguendo le indicazioni finché l'indicatore non segnala che sei molto vicino.

Riprodurre un suono

- 1 Nella schermata del dispositivo nell'app Find My, tocca "Riproduci suono".
- 2 Il LiTag emetterà un suono per aiutarti a localizzarlo, ad esempio se è caduto dietro un mobile o sotto i cuscini.
- 3 Tocca "Ferma suono" dopo averlo trovato, se necessario.

8. Rete Find My e privacy

- Quando il tuo LiTag è fuori dalla portata del Bluetooth del tuo telefono, può essere localizzato tramite la rete globale dei dispositivi Apple che hanno attivo Find My.
- I dati di localizzazione sono crittografati e associati al tuo account Apple, in modo che solo tu possa vedere la posizione del tuo LiTag.
- Gli altri dispositivi Apple che aiutano a localizzare il tuo tag non possono vedere i dettagli del tuo oggetto o del tuo account.

9. Modalità smarrito e notifiche (se disponibili nell'app)

Abilitare la modalità smarrito

- Apri l'app Find My e seleziona il tuo LiTag e tocca "Modalità smarrito" (o opzione equivalente).
- Inserisci un numero di telefono o un indirizzo email.
- Scrivi un messaggio che sarà mostrato a chi troverà il tuo oggetto (se previsto dal sistema).
- Conferma per attivare la modalità smarrito.

Notifiche di separazione

- Se supportate, puoi ricevere un avviso sul telefono quando ti allontani dal tuo LiTag oltre una certa distanza.
- Configura le notifiche nell'app Find My:
- Scegli per quali tag attivare gli avvisi.
- Imposta eventuali aree sicure in cui non vuoi ricevere notifiche (es. casa).



For iOS manual scan here



1. Power on the LiTag.
2. Open the "Find My", tap "+".
3. Tap "Add Other Item".
4. Tap "Connect".
5. Follow the on-screen instructions to complete the connection.

for Android manual scan here



- 1 Power on the LiTag. Wait for the pop-up to show LiTag. If miss the pop-up
 - 2 Reset the tag
- If no pop-up appears, reset the tag by quickly pressing the button six times (a long beep).
- Note: If no pop-up appears after resetting the tag, please restart your phone and try again.



Garanzia / Warranty



Made in China

Battery replacement:

1. Find the slots on the left side and open it with both hands, or you can try using a sharp object to pry it open.
2. Remove the battery.
3. Insert the new CR2032 battery into the device with the positive (+) side facing up.
4. After inserting the battery, align the slots and attach the top cover. Turn off and then restart the device. If there is no sound, please confirm whether the battery is installed correctly.

*After replacing the battery, you can use it without reconnection.



European Union-Disposal Information

The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.



EN This product is CE marked in accordance with the provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU (2015/863/EU). With this, Lampa S.p.A declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and Directive 2011/65/EU. It is forbidden for the user to make any changes or modifications of any kind to the device. Changes or modifications not expressly approved by Lampa S.p.A. will void the user's authority to operate the equipment. The complete text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.optiline.it

Regulatory Safety Information

WARNING

Ingestion hazard: This product contains a button cell or coin battery

Death or serious injury can occur if ingested

A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours

Keep new and used batteries OUT OF THE REACH OF CHILDREN

Seek **immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body

- a) The statement "Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate."
- b) The statement "Even used batteries may cause severe injury or death."
- c) The statement "Call a local poison control center for treatment information."
- d) A statement indicating the compatible battery type (e.g., LR44, CR2032).
- e) A statement indicating the nominal battery voltage.
- f) The statement "Non-rechargeable batteries are not to be recharged."
- g) The statement "Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns."
- h) The statement "Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -)."
- i) The statement "Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries."
- j) The statement "Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations."
- k) The statement "Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children."